

# 生孢梭状芽孢杆菌(生孢梭菌)探针法 qPCR 试剂盒

**Clostridium sporogenes Probe qPCR Kit** 













细菌在生长过程中能够产生芽孢,具有很强的抵抗力,能够在不利的环境条件下存活。生孢梭状芽孢杆菌的芽孢呈圆形或卵圆形,通常位于菌体中央或次极端,使得菌体膨大呈梭状。生孢梭状芽孢杆菌在食品工业中有一定的应用,例如在发酵过程中产生特定的酸和醇类。此外,它们也被用于微生物学研究,作为对照菌株用于培养基的灵敏度及适用性检验。在医药领域,生孢梭状芽孢杆菌也被用作生物指示剂,用于验证灭菌工艺的有效性。因此快速检测生孢梭状芽孢杆菌具有重要的意义。为此,本公司以探针法 qPCR 技术为基础开发了生孢梭状芽孢杆菌的检测试剂盒,它具有下列特点:

生孢梭状芽孢杆菌(Clostridium sporogenes)是一种严格厌氧的细菌,属于梭状芽孢杆菌属。这种

## 产品及特点

- 1. 即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板。
- 2. 引物和探针经过优化,分析灵敏度高,可以达到100拷贝/反应。
- 3. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
- **4.** 特异性高,引物是根据生孢梭状芽孢杆菌 DNA 高度保守区设计,不会跟其他生物的 DNA 发生交叉反应。
- 5. 既可用于定性检测,又可用于定量检测。定量检测时线性范围至少为 5 个数量级。
- 6. 本产品足够 50 次 20µL 体系的探针法 qPCR 反应。
- 7. 本产品只能用于科研。

规格及风	<b>龙分</b>

	成分	规格	包装
	2×Probe qPCR MasterMix	0.5mL	0.5mL 本色管
	荧光 PCR 专用模板稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管
	超纯水	1mL	1.5mL 蓝盖管
	生孢梭状芽孢杆菌 qPCR 引物-探针干粉	50 次	0.5mL 棕色管
	生孢梭状芽孢杆菌 qPCR 阳性对照(1E7 拷贝/μL)	50μL	0.5mL 黄盖管
	使用手册	1份	无
Γ			

#### 本产品采用五孔盒包装

**注 意**: 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心,然后在离心管中加入 165μL 的超纯水充分混匀 后得到引物-探针混合液再使用,未用完的需要-20℃保存。

# 使用方法

一、稀释标准曲线样品(以 1E1-1E6 拷贝/µL 这 6 个 10 倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,

因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。

- 1. 标记 6 个离心管, 分别为 6、5、4、3、2、1。
- 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液,用带芯枪头,下同。
- **3.** 在 6 号管中加入 5  $\mu$ L 1E7 拷贝/ $\mu$ L 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡 1 分钟,得 1E6 拷贝/ $\mu$ L 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 4. 换枪头, 在 5 号管中加入 5 μL 1E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 5. 换枪头,在 4号管中加入 5 μL 1E5 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1分钟,得 1E4 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 6. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

#### 二、样品 DNA 的制备

- 7. 如果有 N 个样品,设置 N+2 个提取,多出的一个是 PC (样品制备阳性对照),一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得第 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次样本制备所要求的起始样本体积一样,以此作为 PC。另外用水作为 NC。
- 8. 用自选方法纯化样品的 DNA,本试剂盒跟市场上大多数 DNA 提取试剂盒兼容,也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

### 三、Probe qPCR 反应(20µL 体系,在样品制备室进行)

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复,则标记 N+9 个 PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 PCR 阴性对照(用水做模板),6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复,则标记 N+4 个 PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 PCR 阴性对照(用水做模板),1 个用于 PCR 阳性对照(直接用第6步第4号管的阳性对照稀释液做模板)。

下面只以定量分析为例描述操作步骤。

**10.** 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):

成分	样品管 N+2 个	PCR 阴性对照	标准曲线样品管
2×Probe qPCR MasterMix	各 10µL	10µL	各 10µL
生孢梭状芽孢杆菌 qPCR 引物-探针混合液	各 3µL	3µL	各 3µL
N+2 个待测 DNA 样本	各 7µL	不加	不加
超纯水	不加	7µL	不加
第 6 步所得标准曲线样品稀释液(1-6 号)	不加	不加	各 7µL

11. 盖上盖子后上机,按下面参数进行 qPCR:

过程	温度	时间
预变性	95℃	10min
PCR 反应 (45 个循环)	95℃	15sec
	60°C	30sec(采集 FAM 通道的荧光信号,淬灭基团为 TAMRA)

#### 四、数据处理

- **12.** 如果样本制备阳性对照或 PCR 阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性,则整个实验无效,不需要分析数据,需要重新样本制备,重新进行 PCR 扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或 PCR 阴性对照结果为阳性,说明环境污染,则整个实验无效,不需要分析数据,需要跟厂家联系。
- 13. 如果阴性对照和阳性对照均正常,则实验有效,可以进入后续分析。
- **14.** 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值,再推算出其浓度。

## 纪宁生物

# shjning.com

	15. 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照 Ct 必须没有读数,或者大于		
	或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于 40。对待测样品,如		
	果其 Ct 没有读数、大于或等于 40 则均为阴性,如果小于 40 则为阳性。		
PCR 编号	JN-E1111		
说明书	1 份		
自备试剂	样品 DNA,超纯水,核酸纯化试剂盒		
运输及保存	低温运输,-20℃保存,有效期 1 年		

生产企业: 上海纪宁实业有限公司

公司地址: 上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话: 021-54721350

技术支持: 15800441226

